

Programmierung von „ Favourite Channels“ (nur für Decoder Modelle DSD 1110 und DSD 1131)

Nach dem neuesten Software upgrade im November 2011 wurde die Bouquetpalette der Decoder Modelle DSD1110 und DSD1131 um "Favourite Channels" erweitert.
Dieses neue Feature ermöglicht Ihnen Ihr eigenes personalisiertes Bouquet aus den von Ihnen gebuchten Kanälen zusammenzustellen.

So richten Sie Ihre "Favourite Channels" ein:

- zuerst eine der vier Richtungstasten(Pfeiltasten) drücken um die Kanalübersicht aufzurufen
- mit Hilfe der Richtungstasten(Pfeiltasten) einen Kanal selektieren, bis dieser markiert/hervorgehoben ist.
- gelbe Taste drücken, neben dem selektierten Kanal erscheint ein Haken.
- um einen Kanal aus der Liste zu löschen ebenfalls die gelbe Taste drücken
-

Sie können Ihre Liste der Favoriten-Kanäle jederzeit aktualisieren.

Möchte man auch DSTV Kanäle in das Favourite Channel Bouquet aufnehmen, bitte nach aufrufen der Kanalübersicht mit P+, P- durch die einzelnen Bouquets blättern und dort den Vorgang mit der gelben Taste wiederholen.

So gelangen Sie zu Ihren "Favourite Channels":

- TV-Taste drücken
- in der Pop-up Anzeige am oberen Bildschirmrand mithilfe der Pfeiltaste ganz nach oben bis zu "Favourite Channels" scrollen und dann die OK Taste drücken.

Während Sie sich im "Favourite Channels" Bouquet befinden, können Sie nur durch die vorher von Ihnen nach oben angegebenen Beschreibung gespeicherten Kanäle "surfen".
Es kann jedoch jederzeit durch drücken der TV Taste eines der anderen Bouquets angewählt werden.